

Herramientas de montaje de acero autorroscantes tipo B, para insertos roscados de acero

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.


Versión:

Herramienta de montaje manual, cincada.

Indicación:

El enroscado se realiza a mano con la herramienta de montaje manual y un destornillador eléctrico, trinquete, nuez, etc.

Planos



Nuestros productos

Herramientas de montaje de acero autorroscantes de tipo B para insertos roscados de acero

Referencia	SW	L Longitud	S	D
K1538.808	6,6	64	8	10